尊敬的朋友:

您好!

承蒙您选用本厂生产的 NDW—5000 型微机控制汽车传动轴扭转 试验台,深表感谢!在使用本机前,请您认真阅读《使用说明书》, 在充分理解后,再开机使用。请您爱护本机,正确使用,以使本机永 远保持较高的精度和良好的运行状态。

注意事项

- 1. 请保持专机专用,防止病毒感染;请专人操作。
- 2. 定期检查各部分之间的连线是否牢固。
- 3. 接插打印机、数据线、鼠标、键盘等外围设备时,一定要关闭计算机电源。
- 4. 请定期删除过时的数据文件。
- 5. 请按正常的试验方法设置输入参数及处理参数。
- 6. 设备必须有可靠的接地措施。
- 7. 试验机应每年请当地计量部门检定一次。

单 位:济南市试验仪器设备厂

地 址:济南市铁配路5号

电 话: (0531) 87566198

传 真: (0531) 87566198

邮 编: 250022

http://www.cn-jnsy.com

E-mail: 87566198@163.com

目 录

首页…		(1)
第1章	试验机的主要用途及适用范围	• (3)
第2章	试验机的主要技术规格 、 参数及指标	• (3)
第3章	试验机的工作条件	• (3)
第4章	试验机的结构特征及工作原理	•• (3)
第5章	安装与调整 ·····	•• (4)
第6章	使用与操作	• (4)
第7章	维护保养与故障处理	• (4)
第8章	试验台的检定	•• (5)
第9章	其他·····	• (5)
第10章	附图······	• (5)
后续《轫	次件操作手册》	

第一章 试验台的主要用途及适用范围

微机控制汽车传动轴扭转试验台,适用于汽车扭杆、汽车传动轴等各种金属、非金属 材料以及各类弹性元件的扭转强度检测。主要用于各企事业单位对产品性能的检测,并同 时绘制出扭转的特性曲线,记录测试数据。

第二章 试验台的主要技术规格、参数及技术指标

序号	项 目 名 称	规 格 参 数 及 指 标
1	最大扭矩	$\pm 5000 \mathrm{Nm}$
2	扭矩有效测量范围	$0\sim\pm5000$ Nm
3	扭矩最小读数值	0. 5Nm
5	试验机有效试验空间	1500mm
6	试验力示值相对误差	≤±1.0%
7	示值重复性相对误差	≤1.0%
8	回零误差	$\leq \pm 0.1\%$ FS
9	旋转速度	$0.012^{0}/\text{min} \sim 1200^{0}/\text{min}$
10	电源电压 <i>(三相四线制, 须可</i> <i>靠接地)</i>	380VAC± 10% 50Hz 功率 5kW

第三章 试验机的工作条件

- 1. 在室温 10℃~35°C 范围内,相对湿度不大于 80%;
- 2. 在无振动的环境中;
- 3. 周围无腐蚀性介质、粉尘以及无强电磁场干扰的环境:
- 4. 电源电压的波动范围不应超出额定电压的^{± 10%};
- 5. 在稳固的基础或工作台上正确安装,水平度为 0.2/1000。

第四章 试验机的结构特征及工作原理(参阅产品外观图)

本机由机械、电气、计算机三大部分组成

1. 机械部分结构及工作原理:

工作台中间位置为工件扭转空间,有固定夹具(左)、旋转夹具(右)两部分,作装夹试样用。扭转传感器装在工作台的左侧。工作台右侧为传动部分,驱动系统采用日本全数字交流伺服电机及其驱动器,通过摆线针轮减速器传至旋转夹具进行旋转,实现对试样的扭转试验。

在控制柜的右前端有 紧急停机 以及 左转、右转、启动 开关按钮,在试验

过程中可以手动实现左旋和右旋的操作。如果试验机在运行过程中有异常现象或出现紧急情况,可以按下紧急停机 按钮。处理完所有故障后,按急停按钮上端面指示的方向旋转急停按钮,使其弹起,同时再按下启动按钮,开始试验。

2. 电气及计算机部分:

电气部分由驱动系统和测量控制部分组成,计算机实现各种控制(自动控制和手动控制)、显示(曲线、扭矩、扭转角度等)、数据采集(根据不同的需要进行设置试验速度、扭转角度等)、处理(自动保存曲线)、特性曲线(扭矩一时间曲线、扭矩一角度曲线)的绘制等功能;扭矩传感器实现对试件扭矩的测试,光电编码器实现对试件扭转角度的测量。

第五章 安装与调整

- 1. 把试验机从包装中取出,检查试验机在运输过程中有无碰撞、损坏现象,并把计算机和 打印机安装好;
- 2. 把试验机置于坚固平台上或水泥台上,调整减震垫铁,使其处于水平位置;
- 3. 供电系统为三相四线制 380VAC/50Hz,总功率为 5kW,应有可靠接地措施。

第6章 使用与操作

- 1. 使用步骤
- (1) 打开主机右侧的空气开关以及计算机电源,预热 30 分钟; 并按下主机工作台右前端操作按钮盒上的 启动 按钮。
- (2) 双击计算机桌面上的 进入本软件系统(具体如下);
- (3) 点击 数据板 按照菜单中的提示进行正确的参数设置;
- (4) 旋转手轮,移动固定夹具,进行装夹试样。如果试样两端的角度不相对无法装夹,

请按下控制柜上右侧的**左转**或**右转**按钮(此按钮为点动方式),进行调整; 也可从计算机上点击手动控制,在界面上选择旋转速度,然后点击界面上显示的正传(左 转)、反传(右转),进行调整。

具体操作,请参阅《软件操作手册》

第7章 试验台的检定

请参阅附图——扭矩检定部分

- 1. 检定工具:长度误差为 0.1%的校验杠杆(长度 500mm)、刀刃座、千斤顶以及 0.3 级的 10kN 和 1kN 标准测力计各一个。
- 2. 检定方法:
 - 1) 打开控制电源预热 30 分钟;
 - 2) 按下工作台上的"启动"按钮;

软件操作请参阅**《软件操作手册》**

第8章 维护保养与故障处理

- 一、维护
 - 1. 请保持专机专用,防止病毒感染;
 - 2. 定期检查各部分之间的连线是否牢固;
 - 3. 接插打印机、数据线、鼠标、键盘等外围设备时,一定要关闭计算机电源;
 - 4. 请定期删除过时的数据文件:
 - 5. 请按正常的试验方法设置输入参数及处理参数;
 - 6. 试验机应每年请当地计量部门检定一次。
 - 7. 减速机内的润滑油一般 0.5—1年更换一次。推荐使用 90 # 工业齿轮油。
- 二、故障处理

试验机不正常工作

原因一:接通电源后,按下试验台上的启动按钮;紧急停机按钮是否处于弹出 状态。

原因二:检查各部分接线是否连接好。

三、版本更新

如果因为软件版本的原因,本说明书内容有所更改,恕不另行通知。

第九章 其它

欢迎您选用济南试验仪器设备厂开发研制的各类检测仪器。在使用过程中,如出现问题,请及时和我们联系,您将得到良好的售后服务。真诚的希望您能将宝贵的意见,丰富的经验和独到的见解反馈给我们,让我们一起努力,共同提高,创造美好的明天!

第十章 附图